

## Informationen zum Treiber-Setup Programm

Ab Version 1.77 der ftLib / KeLib werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

- Windows 2000
- Windows XP (32 und 64-Bit)
- Windows Vista (32 und 64-Bit)
- Windows 7 (32 und 64-Bit)
- Windows 8 (32 und 64-Bit)
- Windows 10 (32 und 64-Bit)

Der speziell für die modernen 64-Bit Betriebssysteme notwendige USB-Treiber ist digital signiert, so dass auch "silent" Installationen - ohne Administratorrechte - bei Windows Vista, Win 7, Win 8 und Windows 10 möglich sind.

Für die erstmalige Installation des Treibers durch das Setup.exe Programm (im USB-Treiber Verzeichnis) sind aber weiterhin Administratorrechte notwendig.

### **Windows XP**

Sobald Setup.exe ausgeführt wurde, können Produkte angeschlossen werden. Der Hardware-Installationsassistent startet. Bei der Frage, ob er im Internet bei Windows Update nach einem passenden Treiber suchen soll, muss "Nein - diesmal nicht" ausgewählt werden. Anschließend genügt es, wenn der Treiber automatisch gesucht wird.

### **Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10**

Sobald Setup.exe ausgeführt wurde, können Produkte angeschlossen werden. Die Treiber werden automatisch installiert, der Benutzer muss dazu keine Administratorrechte besitzen.

### **Windows 98 und Windows Me**

Hierfür wird ein älterer Treiber benötigt, der sich im Win98-Unterverzeichnis befindet. Sobald Produkte angeschlossen werden, erscheint der Hardware Installationsassistent. Hier muss das Treiberverzeichnis manuell ausgewählt werden.